



J6915

Eee Pad TF201に関してのFAQ





ファイルの管理

- **microSD/SDカードやUSBデバイスに保存したデータにアクセスできない**
  ホーム画面の右下に表示されるSDカードアイコン、またはUSBデバイスアイコンをタップします。フォルダーアイコンをタップすると選択したストレージ内のデータを全て参照することができます。詳細はユーザーマニュアルをご参照ください。
- **選択したファイルを他のフォルダーに移動する方法**
  移動するファイルを選択し「**コピー**」または「**切り取り**」をタップします。移動先フォルダーを開き右上の「**貼り付け**」アイコンをタップしファイルを貼り付けます。

  複数のファイルをコピーする場合は移動するファイルを選択するか、「**全て選択**」をタップし「**コピー**」または「**切り取り**」をタップします。移動先フォルダーを開き右上の「**貼り付け**」アイコンをタップしファイルを貼り付けます。
- 選択したファイルを接続した外付けストレージにコピー/移動する方法
  前の手順で外付けストレージの移動先フォルダーを指定します。

アプリのインストールの中止と削除

- **使用中のアプリを終了する方法**
  使用中のアプリは、「**Apps メニュー**」→「**設定**」→「**アプリケーション**」→「**実行中**」で終了することができます。アプリを選択し「**停止**」をタップします。

  ホーム画面の左下の「**マルチタスクボタン**」をタップし、パネル上のアプリリストから終了するアプリケーションの「**x**」をタップします。
- **ダウンロードしたアプリをもう使用しない場合**
  不要なアプリは「**Appsメニュー**」→「**設定**」→「**アプリケーション**」→「**アプリケーションの管理**」→「**ダウンロード済み**」で削除することができます。削除するアプリを選択し「**アンインストール**」をタップします。
- **アプリの状態や関連情報を参照する方法**
  「**Appsメニュー**」→「**設定**」→「**アプリケーション**」→「**アプリケーションの管理**」→「**全て**」で参照可能です。情報を参照するアプリを選択してください。





システムが応答しない

- **Eee Padが応答しない**
  「**電源を切る**」メニューが表示されるまで電源ボタンを押し、「**OK**」を選択します。電源ボタンを長押ししてシステムの電源をONにするか、システムが再起動するまでリセットボタンを押してください（リセットボタンは本機左側の小さな開口部の中にあります）。ASUSロゴが画面に1度表示され、システムが通常通りに起動します。
- **Eee Padの画面がOFFになり起動しない**
  「**電源を切る**」メニューが表示されるまで電源ボタンを押し、「**OK**」を選択します。電源ボタンを長押ししてシステムの電源をONにするか、システムが再起動するまでリセットボタンを押してください（リセットボタンは本機左側の小さな開口部の中にあります）。ASUSロゴが画面に1度表示され、システムが通常通りに起動します。

外付けストレージ

- **microSDカードをEee Padに接続しても認識されない**
  本機からメモリーカードを取り外し、再度接続してください。
- **USBストレージを接続しても認識されない**
  本機をモバイルキーボードドックから取り外し再度モバイルドックするか、USBストレージを本機から取り外し、再度接続してください。

スクリーンショットのキャプチャー

- **Eee Padの画面のスクリーンショットを撮る**
  「**Appsメニュー**」→「**設定**」→「**ASUS カスタマイズ設定**」で「**スクリーンショット**」を選択します。ホーム画面左下の「**マルチタスクボタン**」をしばらく押してスクリーンショットを撮ります。本機をモバイルキーボードドックにドッキングしている状態では、キーボード上の専用ホットキーを押せばスクリーンショットを撮ることができます。

バッテリー

- **Eee Padのバッテリー駆動時間を延す方法**
  「**設定**」→「**画面**」→「**タイムアウト**」をご参照ください。画面のタイムアウトを「**使用しない**」にすると電力消費が高くなります。使用しない起動中のアプリを終了します。詳細は「**アプリケーション**」→「**実行中のサービス**」をご参照ください。







- **バッテリー残量がゼロになった**
  電源アダプターを本機に接続します。通常、10分後に起動することができます。

- **モバイルキーボードドックに接続するとEee Padを完全に充電できない**
  バッテリーを保護するため、本機をモバイルキーボードドックにドッキングした状態で電源アダプターを取り外すと、モバイルキーボードドックが充電可能なEee Padのバッテリー残量は最大90%となります。モバイルキーボードドックはEee Padのバッテリー残量が70%になると再度充電を開始します。
  電源アダプターでEee Padのバッテリーを充電する場合は、100%までの充電が可能で、バッテリー残量が95%になると充電を開始します。

- **Eee Padの充電に時間がかかる**

  Eee Padをドッキングした状態では、電源アダプターはパッド本体とモバイルキーボードドックの両方の充電を行います。このため、ドッキングしていない状態よりも充電に時間がかかります。


電源アダプターの40ピンコネクターをEee PadまたはモバイルキーボードドックにIにしっかり差し込んでください。

ブラウザー

- **ブラウザーの表示をカスタマイズする方法**
  ブラウザーを起動します。右上の「**設定**」→「**高度な設定**」→「**User agent string**」→「**タブレット/デスクトップ/携帯電話**」の順にタップします。

MyNet

- **MyNetの使用方法**
  コンピューターでMicrosoft Media Player（バージョン11以降）を起動します。また、本機とコンピューターが同じワイヤレスAP（アクセスポイント）を使用していることをご確認ください。詳細はユーザーマニュアルをご参照ください。

システムの更新

- **システムの更新方法**
  システムを手動で更新する必要はありません。利用可能な更新がある場合は、ポップアップメッセージが画面に表示されます。更新を実行するにはインターネットに接続し、Googleアカウントにログインする必要があります。





工場出荷時のデフォルト設定

- **Eee Padを工場出荷時のデフォルト設定に戻す方法**
  「**設定**」→「**バックアップと復元**」→「**データの初期化**」の順にタップします。「**データの初期化**」をタップすると本機のデータが削除されます。


本機のリセットを実行する前に重要なデータを必ずバックアップしてください。

メールの添付

- **メールに添付されたファイルを本機で閲覧する**
  閲覧することはできますが、ファイルサイズが5MB以上のものは閲覧できません。

  Android OSではファイル形式「.apk」をインストールすることができますが、apkファイルを開くことはできません。
  apk形式の添付ファイルが各制限・条件を満たし、不明なソースからのインストールが有効になっている場合は保存することができます。


この機能が有効になっているかは、「**設定**」→「**アプリケーション**」→「**情報不明元のアプリ**」で確認することができます。

無線信号の受信

- **本機のGPS機能は車のウインドウの遮熱フィルムの影響を受けますか?**
  GPS機能を使用することはできますが、車のウィンドウに遮熱フィルムが使用されている場合、GPS信号が弱まる場合があります。


運転中に本機のGPS機能を使用しないでください。大変危険です。


現在位置の検出を短時間で行うため、本機のGPSでトラッキングを開始する前にインターネットに接続することを推奨します。